

Brug af Bluetooth Vægt – Skift Batterier



Handling	Forklaring	Illustration
Skift batterier		
Betydende tegn for batteri	Venstre illustration viser et fuldt batteri. Højre illustration viser et næsten tomt batteri. Skift batteriet når illustrationen blinker.	
Åbn batteridækslet	Vend vægten om. Her finder du batteridækslet. Tag batteridækslet af ved at trykke den lille tap ind, og skubbe låget opad mod dig selv.	
Isæt nye batterier	Sæt de nye batterier i, når de gamle er fjernet. Batteriernes retning er markeret med + og - i bunden af batterirummet.	
Sæt delene sammen	Påsæt batteridækslet ved at foretage den modsatte bevægelse, som da du tog det af. Den er påsat rigtigt når du hører et klik. Tjek at batteridækslet sidder godt fast, før du vender vægten igen.	
	<ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth vægten bruger 4 stk. AAA batterier. • Brug ikke genopladelige batterier. 	