

Skifte batterier på vægt

Formål

Denne vejledning beskriver:

- Hvordan du skifter batterier på din vægt





Du anskaffer og betaler selv batterier

✓ Du har skiftet batterierne i din vægt



Tips & tricks

- Husk altid at aflevere brugte batterier i containere eller til renovationsvæsenet efter kommunens anvisning.

Handling	Forklaring	Illustration
Behov for nye batterier	Når der er behov for nye batterier, vises dette ikon i displayets nederste venstre hjørne. Vægten kan ikke måle korrekt, når batterierne er dårlige.	
Tag låg af batterirummet	Læg vægten på hovedet på et bord. Tag låget til batterirummet af ved at skubbe den lille "tap" og løft batterilåget af.	
Fjern gamle batterier	Fjern de brugte batterier. Sørg for ikke at blande dem med de nye batterier.	
Isæt nye batterier	Vægten bruger 4 stk. AA batterier. Sæt de nye batterier i som vist på billedet. Batteriernes retning er også markeret i bunden af batterirummet. Vær opmærksom på, at batterierne i nederste og øverste række vender modsat hinanden.	
Sæt låg på	Sæt låget på ved at skubbe de små "tænder" ned i hullerne. Tjek at låget sidder godt fast, før du vender vægten igen.	

Skifte batterier på vægt

Handling	Forklaring	Illustration
<p>Skifte mellem kg og lb?</p>	<p>Kommer du ved et uheld til at skifte måleenheden fra kg til den engelske måleenhed lb, skal du flytte den lille sorte "pind" helt til højre. Så måles og vises der igen kun i kg.</p>	