





Brug af Blodtryksapparat – Almindelige fejl

Handling	Forklaring	Illustration
Almindelige fejl		
Målingen sendes ikke	Kontakt din sygeplejerske.	
Blodtryksapparatet tænder ikke	Skift batterier.	
Manchetten pumpes ikke op	Skift batterier.	
Der vises ikke noget på displayet	Skift batterier.	
Fejlmelding på display	Fremkommer en af disse tre symboler, påsæt da manchetten korrekt. Foretag en ny måling hvor du sidder roligt.	 <p>PUL. DISPLAY ERROR</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Kontakt din sygeplejerske hvis der fremkommer andre fejl end de, der er listet i ovenstående tabel. 	