








Sådan bruger du din tablet

Handling	Forklaring	Illustration
Tænd tablet	Hold tænd/sluk-knappen nede indtil Apple-logoet fremkommer på skærmen.	Tænd/sluk-knap 
Sluk skærm	Tryk én gang på tænd/sluk-knappen. Bemærk at tabletten stadig er tændt og kan opdateres. Den bruger kun meget lidt strøm.	
Tænd skærm	Tryk én gang på tænd/sluk-knappen eller på Home-knappen (den runde knap foran).	
Sluk tablet	Hold tænd/sluk-knappen nede indtil sluk-ikon fremkommer på skærmen. Skub det røde sluk-ikon henover skærmen.	
Oplad tablet	Når tabletten mangler strøm, kommer en lyd og en meddelelse om lavt batteriniveau. Batteri-indikatorns farve bliver rød. Sæt tabletten til strøm ved at indsætte stikket i tabletten. Tilslut strømforsyningen i en stikkontakt. Tabletten oplader, når batteri-symbolet viser det.	 
	<ul style="list-style-type: none">• Du skal kun trykke <u>let</u> på skærmen for at bruge tastaturet og navigere på skærmen.• Tablet giver dig en påmindelse om, at du skal tage en måling, hvis den ikke er slukket.	