



Brug dit eget trådløse netværk (Wi-Fi)

Handling	Forklaring	Illustration
Brug dit eget trådløse netværk	Tryk på ikonet af et tandhjul for at gå til indstillinger. Ikonet findes i skærmens øverste højre hjørne. Tryk på "Wi-Fi".	
Find dit eget trådløse netværk	Du ser nu en liste. På listen er alle de trådløse netværk, der er i nærheden. På listen skal du vælge dit eget trådløse netværk. Når du har gjort det, skal du indtaste din egen adgangskode til det. Du kan trykke på ikonet af et øje for at se hvad du skriver. Tryk herefter på "Opret forbindelse". Tryk på "Gem" for at gemme dit netværk. Se om du er forbundet. Det er du, når navnet på dit netværk er under Aktuelt netværk.	
Kom tilbage til forsiden	Tryk på "Hjem-knappen". Så vil du komme tilbage på forsiden.	
	- Dit TeleKit kan kobles på dit eget trådløse netværk (Wi-Fi). Det kan være en fordel, hvis du bor i et område med dårlig mobildækning. - Vær obs. på der ikke er support rettet på dit eget trådløse netværk. Der er heller ikke nogen økonomisk kompensation. - Dit TeleKit sender data via et sim-kort på samme måde som en mobiltelefon. Sim-kortet virker stadig og tager over, hvis du vil tage dit TeleKit med "ud af huset". Det virker også, hvis dit trådløse netværk ikke er tilgængeligt. - Find koden til din egen Wi-Fi frem, før du begynder.	