



## Brug af Bluetooth vægt – Skift batterier

Handling	Forklaring	Illustration
<b>Forstå betydning af tegn</b>	<p>Du kan se hvor meget strøm, der er på batterier på displayet:</p> <p>Fuldt batteri er mørkt.</p> <p>Næsten tomt er lyst.</p> <p>Skift batteriet når du ser, at det blinker.</p>	
<b>Åbn batteridækslet</b>	<p>Vend vægten med bunden op.</p> <p>Tag batteridækslet af ved at trykke den lille tap ind, og skubbe låget opad mod dig selv. Så kan du fjerne de gamle batterier.</p>	
<b>Isæt nye batterier</b>	<p>Sæt de nye batterier i.</p> <p>Det er markeret med "+" og "-" i bunden af batterirummet, hvordan hvert batteri skal vende.</p>	
<b>Sæt delene sammen</b>	<p>Sæt batteridækslet på ved at skubbe på batteridækslet – modsat som da du tog det af. Det er påsat rigtigt, når du hører et klik.</p> <p>Tjek at batteridækslet sidder godt fast, før du vender vægten igen.</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bluetooth vægten bruger 4 stk. AAA-batterier.</li> <li>• Det er bedst at bruge alm. batterier i stedet for genopladelige.</li> </ul>	