





## Sådan bruger du din skærm

Du skal kun trykke let på skærmen for at bruge tastaturet og ”bevæge dig rundt” på skærmen.

Handling	Forklaring	Illustration
<b>Tænd skærm</b>	Tryk på tænd/sluk-knappen og hold den nede til du ser et logo fra Apple på skærmen. Tænd/sluk-knap er på siden af skærmen.	
<b>Få skærm til at gå i dvale</b>	Tryk én gang på tænd/sluk-knappen. Bemærk at skærmen stadig er tændt. Den er blot gået i dvale og skærmen er sort. Den kan stadig opdateres og bruger kun meget lidt strøm.	
<b>Aktiver skærm</b>	Tryk én gang på tænd/sluk-knappen eller på Hjem-knappen. Hjem- knappen er den runde knap foran.	
<b>Skru op og ned for lyden</b>	Der er to knapper øverst. Tryk på den ene knap for at skrue op for lyden og på den anden for at skrue ned.	
<b>Sluk skærm</b>	Tryk på tænd/sluk-knappen og hold den nede til du ser et rødt sluk-ikon på skærmen. For at slukke skal du skubbe det røde sluk-ikon hen over skærmen.	
<b>Oplad skærm</b>	Når din skærm mangler strøm, kommer der en lyd. På skærmen vil der stå, at der er lavt batteri niveau. Farven i batteriet, der viser hvor meget strøm der er tilbage, skifter til rød. For at oplade din skærm skal du sætte stikket i den. Strømforsyningen skal du sætte i en stikkontakt. Din skærm oplader, når batteri-symbolet viser det.	