




Brug dit eget trådløse netværk (Wi-Fi)

| Handling | Forklaring | Illustration |
|---|---|---|
| <p>Brug dit eget trådløse netværk</p> | <p>Når du er på forsiden af din skærm, skal du finde mappen "Indstillinger". Det gør du ved at bladre/trække fra højre mod venstre på skærmen to gange.</p> <p>I denne mappe skal du vælge ikonet "Indstillinger".</p> <p>Du har nu en liste med forskellige muligheder i venstre side. Vælg "Wi-Fi".</p> |  |
| <p>Find dit eget trådløse netværk</p> | <p>Du ser nu en liste. På listen er alle de trådløse netværk, der er i nærheden.</p> <p>På listen skal du vælge dit eget trådløse netværk. Når du har gjort det, skal du indtaste din egen adgangskode til det.</p> <p>Se om du er forbundet. Det er du, når der er et blåt flueben, ved siden af navnet på dit eget netværk.</p> |  |
| <p>Kom tilbage til forsiden</p> | <p>Tryk på "Hjem-knappen" nogle gange. Så vil du komme tilbage på forsiden.</p> | |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Dit TeleKit kan kobles på dit eget trådløse netværk (Wi-Fi). Det kan være en fordel, hvis du bor i et område med dårlig mobildækning. Vær obs. på der ikke er support rettet på dit eget trådløse netværk. Der er heller ikke nogen økonomisk kompensation. Dit TeleKit sender data via et sim-kort på samme måde som en mobiltelefon. Sim-kortet virker stadig og tager over, hvis du vil tage dit TeleKit med "ud af huset". Det virker også, hvis dit trådløse netværk ikke er tilgængeligt. Find koden til din egen Wi-fi frem, før du begynder. | |